




# Indicateur de Niveau d'Eau LE-INDIC

Avant d'utiliser ce produit, nous vous prions de lire attentivement cette notice d'utilisation.

## Destination

Ce produit est destiné à indiquer le niveau d'eau dans un pot à réservoir.

## Utilisation

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Indicateur de niveau d'eau<br/>         (1) Tube avec flotteur<br/>         (2) Support pour le capuchon<br/>         (3) Capuchon transparent</p> |     |   |
| <p><b><u>Avec les pots Poétic®<br/>         et les pots Lechuza® CLASSICO Color</u></b></p>   |    | <p>Les 3 éléments sont reçus déjà insérés les uns dans les autres.</p> <p>Placer l'indicateur de niveau d'eau comme indiqué sur la figure.</p>   |
| <p><b><u>Avec les pots Lechuza® CLASSICO Premium LS</u></b></p>   |  |  <p>Les éléments (1) et (2) sont reçus déjà insérés l'un dans l'autre.</p> <p>Emboîter l'ensemble (1 + 2) dans les orifices (a) et (b).</p> <p>Clipser (3) sur (2) comme indiqué sur la figure.</p> |